





2





Connection pipe for cold water 1/2".
Working pressure: min 0.2MPa, max 0.4MPa, min. 2 bars, max. 4 bars
The pipe must have a VALVE FOR CLOSING water with a nozzle M1/2" for the connection of the column.
Angeschlossene Kaltwasserleitung 1/2".
Betriebsdruck: mindestens 0,2 MPa, höchstens 0,4 MPa, min. 2 bar, max. 4 bar
Das Rohr muss über ein ABSPERRVENTIL verfügen, mit Anschluss M1/2" für die Massagewand




Connection pipe for hot water 1/2".
Working pressure: min 0.2MPa, max 0.4MPa, min. 2 bars, max. 4 bars
The pipe must have a VALVE FOR CLOSING water with a nozzle M1/2" for the connection of the column.
Angeschlossene Warmwasserleitung 1/2".
Betriebsdruck: mindestens 0,2 MPa, höchstens 0,4 MPa, min. 2 bar, max. 4 bar
Das Rohr muss über ein ABSPERRVENTIL verfügen, mit Anschluss M1/2" für die Massagewand

ATTENTION: For the installation of a massage column they must be the walls must be even because the protruding edges obstruct the installation.


WARNUNG: Bei der Montage der Massagewand müssen die Wände gerade sein, da hervorragende Ränder die Montage behindern.




1



2





Connection pipe for cold water 1/2".
Working pressure: min 0.2MPa, max 0.4MPa, min. 2 bars, max. 4 bars
The pipe must have a VALVE FOR CLOSING water with a nozzle M1/2" for the connection of the column.
Angeschlossen Kaltwasserleitung 1/2".
Betriebsdruck: mindestens 0,2 MPa, höchstens 0,4 MPa, min. 2 bar, max. 4 bar
Das Rohr muss über ein ABSPERRVENTIL verfügen, mit Anschluss M1/2" für die Massagewand




Connection pipe for hot water 1/2".
Working pressure: min 0.2MPa, max 0.4MPa, min. 2 bars, max. 4 bars
The pipe must have a VALVE FOR CLOSING water with a nozzle M1/2" for the connection of the column.
Angeschlossen Warmwasserleitung 1/2".
Betriebsdruck: mindestens 0,2 MPa, höchstens 0,4 MPa, min. 2 bar, max. 4 bar
Das Rohr muss über ein ABSPERRVENTIL verfügen, mit Anschluss M1/2" für die Massagewand




ATTENTION: For the installation of a massage column they must be the walls must be even because the protruding edges obstruct the installation.
WARNUNG: Bei der Montage der Massagewand müssen die Wände gerade sein, da hervorragende Ränder die Montage behindern.



1



2




Connection pipe for cold water 1/2".
Working pressure: min 0.2MPa, max 0.4MPa, min. 2 bars, max. 4 bars
The pipe must have a VALVE FOR CLOSING water with a nozzle M1/2" for the connection of the column.
Angeschlossene Kaltwasserleitung 1/2".
Betriebsdruck: mindestens 0,2 MPa, höchstens 0,4 MPa, min. 2 bar, max. 4 bar
Das Rohr muss über ein ABSPERRVENTIL verfügen, mit Anschluss M1/2" für die Massagewand


Connection pipe for hot water 1/2".
Working pressure: min 0.2MPa, max 0.4MPa, min. 2 bars, max. 4 bars
The pipe must have a VALVE FOR CLOSING water with a nozzle M1/2" for the connection of the column.
Angeschlossene Warmwasserleitung 1/2".
Betriebsdruck: mindestens 0,2 MPa, höchstens 0,4 MPa, min. 2 bar, max. 4 bar
Das Rohr muss über ein ABSPERRVENTIL verfügen, mit Anschluss M1/2" für die Massagewand



ATTENTION: For the installation of a massage column they must be the walls must be even because the protruding edges obstruct the installation.

WARNUNG: Bei der Montage der Massagewand müssen die Wände gerade sein, da hervorragende Ränder die Montage behindern.




2









①



②



Connection pipe for cold water 1/2".
Working pressure: min 0.2MPa, max 0.4MPa, min. 2 bars, max. 4 bars
The pipe must have a VALVE FOR CLOSING water with a nozzle M1/2" for the connection of the column.




Angeschlossene Kaltwasserleitung 1/2".
Betriebsdruck: mindestens 0,2 MPa, höchstens 0,4 MPa, min. 2 bar, max. 4 bar
Das Rohr muss über ein ABSPERRVENTIL verfügen, mit Anschluss M1/2" für die Massagewand

Connection pipe for hot water 1/2".
Working pressure: min 0.2MPa, max 0.4MPa, min. 2 bars, max. 4 bars
The pipe must have a VALVE FOR CLOSING water with a nozzle M1/2" for the connection of the column.




Angeschlossene Warmwasserleitung 1/2".
Betriebsdruck: mindestens 0,2 MPa, höchstens 0,4 MPa, min. 2 bar, max. 4 bar
Das Rohr muss über ein ABSPERRVENTIL verfügen, mit Anschluss M1/2" für die Massagewand

ATTENTION: For the installation of a massage column they must be the walls must be even because the protruding edges obstruct the installation.

WARNUNG: Bei der Montage der Massagewand müssen die Wände gerade sein, da hervorragende Ränder die Montage behindern.



2



Connection pipe for cold water 1/2".
Working pressure: min 0.2MPa, max 0.4MPa, min. 2 bars, max. 4 bars
The pipe must have a VALVE FOR CLOSING water with a nozzle M1/2" for the connection of the column.


Angeschlossene Kaltwasserleitung 1/2".
Betriebsdruck: mindestens 0,2 MPa, höchstens 0,4 MPa, min. 2 bar, max. 4 bar
Das Rohr muss über ein ABSPERRVENTIL verfügen, mit Anschluss M1/2" für die Massagewand

Connection pipe for hot water 1/2".
Working pressure: min 0.2MPa, max 0.4MPa, min. 2 bars, max. 4 bars
The pipe must have a VALVE FOR CLOSING water with a nozzle M1/2" for the connection of the column.




Angeschlossene Warmwasserleitung 1/2".
Betriebsdruck: mindestens 0,2 MPa, höchstens 0,4 MPa, min. 2 bar, max. 4 bar
Das Rohr muss über ein ABSPERRVENTIL verfügen, mit Anschluss M1/2" für die Massagewand

ATTENTION: For the installation of a massage column they must be the walls must be even because the protruding edges obstruct the installation.


WARNUNG: Bei der Montage der Massagewand müssen die Wände gerade sein, da hervorstehende Ränder die Montage behindern.



2



Connection pipe for cold water 1/2".
Working pressure: min 0.2MPa, max 0.4MPa, min. 2 bars, max. 4 bars
The pipe must have a VALVE FOR CLOSING water with a nozzle M1/2" for the connection of the column.
Angeschlossene Kaltwasserleitung 1/2".
Betriebsdruck: mindestens 0,2 MPa, höchstens 0,4 MPa, min. 2 bar, max. 4 bar
Das Rohr muss über ein ABSPERRVENTIL verfügen, mit Anschluss M1/2" für die Massagewand



Connection pipe for hot water 1/2"
Working pressure: min 0.2MPa, max 0.4MPa, min. 2 bars, max. 4 bars
The pipe must have a VALVE FOR CLOSING water with a nozzle M1/2" for the connection of the column.
Angeschlossene Warmwasserleitung 1/2".
Betriebsdruck: mindestens 0,2 MPa, höchstens 0,4 MPa, min. 2 bar, max. 4 bar
Das Rohr muss über ein ABSPERRVENTIL verfügen, mit Anschluss M1/2" für die Massagewand

ATTENTION: For the installation of a massage column they must be the walls must be even because the protruding edges obstruct the installation.

WARNUNG: Bei der Montage der Massagewand müssen die Wände gerade sein, da hervorragende Ränder die Montage behindern.